



Kurz-Bedienungsanleitung bluebee Untertisch- und Frontladergeräte



ackermann
spülmaschinen

Beginn

1



Spülmittel-/
Klarspül-Kanister
prüfen / auffüllen



Hauptschalter einschalten ¹
und Wasserzulauf öffnen ²



2



Ansaugsieb
und



Flächensiebe
einsetzen

3



Türe schließen ¹,
Maschine einschalten ²
Maschine heizt auf



Läuft durch



Leuchtet



Maschine
betriebsbereit

4



Programm wählen
und starten



Programm beendet



Ende

5



Abpumpprogramm ABP
wählen ¹ und starten ²




(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6



Ansaugsieb



Flächensiebe

entnehmen
und reinigen

7



Türe zum
Ausdampfen
öffnen



min. 2h

END



Hauptschalter
ausschalten
und Wasserzulauf
schliessen

PROGRAMME

- P1 = Kurz
- P2 = Standard
- P3 = Intensiv
- AbP = Abpumpen + AUS
- GrU = Grundreinigung

MELDUNGEN

do = Türe schließen

NUR BEI „E“-MODELLEN

SLt = Salz auffüllen
reG = Regeneration aktiv

Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig
auffüllen – NIE nach Arbeitsende!