INFORMATIONEN



zum Ablauf der Spülmaschinen Aufstell- und Einweisungspauschale Art.-Nr. 099989 | Art.-Nr. 099985

Bitte beachten Sie den folgenden Ablauf:

- 1. Bestellung ganz normal ausführen mit Art.-Nr. 099989 bzw. Art.-Nr. 099985
- 2. Auslieferung der Ware erfolgt separat
- 3. Bartscher beauftragt zeitgleich den geeigneten Servicepartner
- 4. Der Servicepartner koordiniert dann den endgültigen Termin nach Absprache mit Ihrem Kunden
- 5. Anschluss und Einweisung erfolgen beim Kunden. Nach Erledigung unterschreibt Ihr Kunde vor Ort das Formular als Leistungsnachweiß welches anschließend an Bartscher gesendet werden muss. Bitte informieren Sie auch den involvierten Servicepartner entsprechend, dieser erhält die notwendigen Formulare ebenfalls im Zuge der Beauftragung durch Bartscher.

Wir empfehlen, das Formular Ihrem Kunden schon bei Kaufvertragsabschluss zu überreichen. Dort sind alle nachstehenden Informationen ebenfalls aufgeführt!

Wichtige Informationen bitte beachten:

Technische Voraussetzungen beim Kunden für den Anschluss einer Bartscher Spülmaschine

- Sanitär Zu- und Ablaufhahn im Umkreis von max. 1 Meter des vorgesehenen Gerätestandortes.
 - > Wasserablauf am Boden (DIN 50 mm Ø) oder
 - > Für höher (>10 cm ab FFB) gelegener Wasserablauf (DIN 50 mm Ø) z. B. in der Wand oder Unterbau wird zusätzlich eine Ausstattung mit Ablaufpumpe notwendig
 - > Wasserzulauf G ¾ Zoll Gewinde mit Absperrhahn
 - > Wasserzulauf Kaltwasser dynamischer Druck 2-4 Bar, bei Durchschubmaschinen mindestens 2,5-4,0 Bar in Betrieb anliegend (gemäß Prüfbericht) oder
 - > Warmwasseranschluss bis 55° bzw. bei Verwendung Enthärtungsanlage max. 45° möglich (dadurch schnellere Spülzyklen möglich).
 - > Geeignete Wasserenthärtung ab 5°dH notwendig (Montage zusätzlicher Reinigerdosieranlagen gegen Aufpreis)
- Stromanschluss 3 NAC 400 V / 16 A oder 1 x NAC 220 V / 16 A je nach Gerätetyp (max. 1 Meter des vorgesehenen Gerätestandortes).
- Zum Einspülen müssen folgende Artikel vor Ort bereit gestellt werden: Industrieller Reiniger und Klarspüler sowie geeignete Salztabletten für die Bartscher Enthärtungsanlage. Die Spülmaschine wird mit den vorhandenen Chemie-Produkten zur weiteren Verwendung, speziell eingestellt. Eine Änderung der Produkte können das Spülergebnis deutlich negativ beeinflussen.

Die Pauschale beinhaltet:

- Aufstellung und Entsorgung der Verpackung (Achtung Kunde stellt das Gerät unverpackt am Aufstellort bereit)
- Aufstellen und montieren der bestellten Bartscher Artikel (bei Durchschubspülmaschinen inkl. Montage der bestellten Bartscher Armatur sowie Zu- und Ablauftisch)
- Anschluss an das bauseitige Versorgungsnetzt (Elektro und Sanitär)
- Einspülen mit der vorhandenen Chemie, Einrichtung der bestellten Bartscher Enthärtungsanlage
- · Einweisung im Rahmen der Aufstellung
- · Anschluss und Montage von Fremdartikel sind ausgeschlossen!

Sämtliche Anschlüsse müssen zum Zeitpunkt der Montage vollumfänglich funktionsfähig und frei zugänglich sein. Zusätzliche anfallende Leistungen die zum fachgerechten Anschluss notwendig sind, werden separat nach anfallendem Aufwand berechnet. Preise verstehen sich generell netto zzgl. der aktuell gültigen MwSt.

Aufstell-und Einweisungspauschalen sind ausschließlich in Deutschland verfügbar.