

Gel-o-mat

Benötigte Anschlüsse, um die Spülmaschinenmodelle:

E-Complete 2000 inkl. Enthärtungsanlage **ST 2401**

E-Complete 2500 inkl. Enthärtungsanlage **ST 2401**

E-Complete 3000 inkl. Enthärtungsanlage **ST 2401**

anschließen zu können.

Spülmaschine:

1 St. EURO Steckdose 400V / 32A

1 St. Wasserzulauf: ein Wasserabsperrhahn $\frac{1}{2}$ '' mit Gewinde am Auslauf $\frac{3}{4}$ ''

1 St. Ablauf: ein Anschluss für $\frac{3}{4}$ '' bis maximal 80 cm Höhe

Enthärtungsanlage ST 2401:

1 St. Schuko Steckdose 230 V

1 St. Ablauf für ein $\frac{1}{2}$ '' Ablaufschlauch für Regenerierwasser in Bodenhöhe

1 St. separaten Wasserablauf in Bodenhöhe für den Überlauf
des Wasserenthärter

Zulauf Tisch:

1 St. Kaltwasser Eckventil mit $\frac{1}{2}$ '' Anschlussgewinde für Panzerschlauch

1 St. Warmwasser Eckventil mit $\frac{1}{2}$ '' Anschlussgewinde für Panzerschlauch

1 St. Ablauf

Hinter der Spülmaschine dürfen keinerlei Anschlüsse (Wasser, Elektro, Abwasser) verlaufen.
Die Position, an der die Spülmaschine platziert werden soll, muss frei sein (wir räumen
keinerlei Geräte weg).

Alle Anschlüsse müssen nach der Anschlussschema ausgeführt werden.

Klempner- sowie Elektroarbeiten können von uns nicht ausgeführt werden.

Durch den Kunden ist bitte noch folgendes bereits zu stellen:

1 St. Wasserzulaufschlauch mit Überwurfmuttern beidseitig $\frac{3}{4}$ '' (wie für Waschmaschine).

1 St. Ablaufsyphon für Ablaufbecken mit Durchmesser 46 mm Anschlussgewinde.