

WENIGER VERSCHLEISS DURCH BESSEREN SERVICE! WIR HELFEN IHNEN DABEI!



WICHTIG!

Aktivieren Sie regelmäßig – wir empfehlen mindestens ein Mal pro Woche – das Service-Programm.

SERVICE-PROGRAMM ZUR ENTFEUCHTUNG DER VAKUUM-PUMPE

Beim Verpacken kann Wasserdampf in die Vakuumpumpe gelangen. Dieser setzt sich im Öl ab und kann zur Korrosion der Vakuumpumpe führen. Wenn das Service-Programm aktiviert ist wird die Pumpe erwärmt, damit das Wasser wieder verdampft. In den nachfolgenden Belüftungsintervallen wird der Wasserdampf aus der Pumpe befördert.

ACHTUNG: Das Service-Programm dient lediglich der Entfeuchtung. Ölqualität und Ölmenge müssen weiterhin kontrolliert und gegebenenfalls muss ein Ölwechsel durchgeführt werden.

SERVICE-PROGRAMM AKTIVIEREN FÜR PERFECT- UND COMFORT-STEUERUNG

Zur Entfeuchtung der Vakuumpumpe kann ein Service-Programm aufgerufen werden, das in ca. 30 Minuten die Pumpe erwärmt und Kondenswasser aus dem Öl entfernt. **Aufruf des Service-Programms:**

<p>1</p>	<p>Steuerung Perfect Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und der Deckel geöffnet ist.</p>	<p>1</p>	<p>Steuerung Comfort Stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet und der Deckel geöffnet ist.</p>
<p>2</p>	<p>Steuerung Perfect Drücken Sie nun gleichzeitig die ▲-Taste und die ▼-Taste und halten Sie die Tasten gedrückt.</p>	<p>2</p>	<p>Steuerung Comfort Drücken Sie die Taste MOD so oft, bis SE auf dem Display erscheint.</p>
<p>3</p>	<p>Steuerung Perfect Schalten Sie die Maschine ein, während Sie die Tasten noch gedrückt halten. SE leuchtet im Display auf.</p>	<p>3</p> <p>Steuerung Comfort Direkt weiter mit Schritt 4</p>	
<p>4</p>	<p>Steuerung Perfect & Comfort Schließen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Deckel der Vakuumpumpe. Steuerung Perfect: Lassen Sie dann die Tasten los.</p>		
<p>5</p>	<p>Steuerung Perfect & Comfort In der Anzeige leuchtet nun bei Comfort SE und bei Perfect SEr auf. Die Pumpe vakuumiert nun für ca. 5 Minuten. Danach belüftet und vakuumiert die Maschine in Intervallen. Das ganze Service-Programm dauert ca. 30 Minuten und endet anschließend automatisch.</p>		
<p>!</p>	<p>! Hinweis Steuerung Perfect & Comfort ! Unterbrechen des Service-Programmes: Durch Drücken der VAC-STOP-Taste können Sie das Service-Programm jederzeit unterbrechen. Die Maschine befindet sich dann wieder im Arbeits-Modus.</p>		

Auf unserer Homepage www.vakuumpacken.de können Sie auch bei Verpackungslösungen den Animationsfilm Serviceprogramm anschauen.

KOMET MASCHINENFABRIK GMBH · Am Filswehr 1 · D-73207 Plochingen
Tel.: +49 (0) 71 53 / 83 25-0 · Fax: +49 (0) 71 53 / 83 25-26
www.vakuumpacken.de · Email: komet@vakuumpacken.de

KOMET ★★★★★
GERMANY